

**Van Aarle Houtbedrijf B.V.**

Postbus 94  
5490 AB Sint-Oedenrode  
Ollandseweg 159  
5491 XB Sint-Oedenrode  
T 0413 – 47 24 61  
F 0413 – 47 80 71  
info@vanaarlehoutbedrijf.nl  
www.vanaarlehoutbedrijf.nl  
KvK 16027095  
BTW NL003547139B01  
IBAN: NL05RABO0103412247  
BIC: RABONL2U

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief willen we u informeren over de verwerkwingswijze van **WOODGRIP – RENO**.

De beste periode om de strips aan te brengen zijn in de maanden **maart t/m september**. Alvorens de strips worden aangebracht dienen de vlonderplanken droog en geheel zuiver te zijn van vuil / vet / groene aanslag en schimmels.

Na het schoonmaken dient u de vlonderplanken te laten drogen. Daarnaast dient u de strips te ontvetten. Hierna brengt u met een kitspuit (hoeveelheid afhankelijk van de afmeting van de groef) de kit gelijkmatig aan over de volle lengte van de strip. Hierna drukt u de strip stevig in de kit, de kit moet er aan beide kanten van de strip uitkomen. De overtollige kit kunt u 3 á 4 uur later wegsnijden. Laat de kit en strips een nacht drogen (dus niet belasten) en u heeft een veilig eindresultaat bereikt. De **WOODGRIP - RENO** kan zonder problemen aansluitend op elkaar worden doorgelegd. Zie ook productinformatie op de tube kit.

Met deze uitleg hopen we dat het verwerken zo gemakkelijk mogelijk gaat. Mocht u echter nog vragen hebben, of mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Succes met het aanbrengen van de **WOODGRIP – RENO**!

Van Aarle Houtbedrijf kan niet garant staan voor het aanbrengen van de **WOODGRIP – RENO**.

Met vriendelijke groet,

Van Aarle houtbedrijf

